

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SCHODIŠTĚ S LOMENÍM

Blahopřejeme Vám k zakoupení schodů od firmy COMMODUM, spol. s r.o. a přejeme Vám mnoho radosti z jejich užívání. Pozorně si přečtete tento návod a předcházejte tak možným komplikacím při montáži schodů.

Pomůcky, které nejsou součástí balení:

- gumové kladivo
- montážní klíč č. 13
- imbusový klíč č. 8
- montážní silikon v kartuši + pistole
- lepidlo na dřevo (jen pro lepení kolíků)

Krok 1 – Konstrukce lomení

1. Kratší schodnici položíme vyfrézovanou stranou nahoru.
2. Do vyfrézovaných drážek nanese dostatečné množství montážního silikonu.
3. Do první drážky na schodnici vložíme první stupeň a přišroubujeme jej pomocí kování tak, že z venkovní strany schodnice vložíme imbusový šroub, do vyvrtané díry ve stupni vložíme ze spodní strany miskovou podložku a vše dotáhneme prodlouženou maticí.
4. Narazíme první podstupnici.
5. Do děr na kolíky, které jsou předvrtány ve schodnici, nanese montážní lepidlo a nasadíme kolíky. Poté k sobě obě schodnice přiklepneme a zajistíme vruty (Viz Obrázek 1).



Obrázek 1

6. Pokračujeme nasazením zbývajících stupňů v lomení dle bodu 3 a 4.

Krok 2 – Montáž nosného sloupku

1. Nachystáme si vruty i s podložkami. Vruty namažeme mýdlovou vodou, aby dřevem lépe procházely.
2. Sloupek připasujeme do vnitřní strany lomení (viz Obrázek 2).
3. Skrze předvrtaná místa připevníme sloupek ke konstrukci pomocí vrutů s podložkou.



Obrázek 2

Krok 3 – Připevnění vnější schodnice

1. Celou zatím vytvořenou soustavu položíme do rohu na zem a vezmeme nejdelší schodnici, která bude přiložená na stěně.
2. Tuto schodnici (tzv. vnější schodnice) nyní připevníme ke krátké schodnici. Pokud se jedná o sériové schodiště, jsou v čelech schodnic připraveny díry pro spojení prostřednictvím dřevěných kolíků a závitové tyče.

3. Na dřevěné kolíky nanese se lepidlo a umístí se do určených otvorů na krátké schodnici. Poté přiložíme dlouhou schodnici a spojíme.
4. Do předvrtaných otvorů vložíme závitovou tyč, kterou z obou stran zajistíme miskovou podložkou a maticí. Nedotahujeme „nadoraz“, abychom si tak nechali prostor pro další montážní postup.

Krok 4 – Připevnění vnitřní schodnice

1. Postupujeme podobně jako u vnější schodnice, avšak upevňujeme do sloupku.
2. Jedná-li se o základní sériové schodiště, upevnění schodnice/sloupek provedeme prostřednictvím delších vrutů.
3. Máme-li doma atypické schody vyráběné na míru, využijeme k připevnění montážních matic. Pro ně jsou určeny dva vyvrtané otvory ve sloupku, do nichž se závitové matice umístí ještě před přiřazením schodnice do sloupku. Po přiřazení schodnice na sloupek přitáhneme matici delším imbusovým šroubem přes sloupek obsažený v kování.

KROK 5 – Vkládání stupňů a podstupnic mezi schodnice

1. Začínáme vkládat stupně a podstupnice směrem od spodu (Viz Obrázek 3).



Obrázek 3

2. Vyfrézované drážky naplníme dostatečným množstvím montážního silikonu.
3. Do drážky na schodnici vložíme stupeň a zajistíme ho kováním dle kroku 1, bod 3. Takto připevňujeme pouze každý druhý stupeň.
4. POZOR! Zatím stále nedotahujeme „nadoraz“, abychom si tak ponechali manipulační prostor.
5. Do schodiště nyní přidáme také podstupnice.
6. Po položení posledního stupně je možné utáhnout všechny vruty.

KROK 6 – Montáž zábradlí

1. Na schodnici nasadíme spodní madlo.
2. Do spodního madla připevníme pomocí lepidla do předvrtaných otvorů dřevěné kolíky. Na každý kolík pak nasadíme jednotlivé výplně zábradlí.
3. Na horní strany jednotlivých výplní opět připevníme kolíky pomocí lepidla.
4. Umístíme horní madlo tak, aby nám dřevěné kolíky umístěné ve výplních pěkně zapadaly do předpřipravených děr v madlu.

KROK 7 – Konečné úpravy

1. Díry po vrtání zakryjeme krytkami odpovídající velikosti, jež můžeme připevnit také silikonem.
2. Veškerý silikon, který nám při montáži přetekl, odřežeme až po jeho zaschnutí, abychom tak zabránili znečištění schodiště.